

## BIOS

マザーボードの基本ソフト。

PC起動時に

1. BIOS起動(黒い画面に英数字でバツと出るやつ)
2. BIOSがHDDBOOTし情報を読み込みに行く
3. HDDのOSを読んでWindowsやらLinuxやらを起動。  
って感じ。

起動時にDeleteとかEscで設定に入ったり、

F2,F8,F11とかでリカバリ触れたりするけど詳細はPCによって違うからググるか説明書るかメーカーに問い合わせれ、大体BIOS画面に書いてあるけどな~

deleteから入る設定の詳細は大体ここに

<http://aopen.jp/tech/faq/mb/bios/intelich5/>

これが基本で+ の能力は説明書かメーカーページで見ろよー